

ORGELDISPOSITION



Spillebordet med 3 manualer (klaviaturer) og pedal

Frobenius orgelbyggeri 1962

18 stemmer

Ombygget 2003 til 27 stemmer samt 3 vakante stemmer (ingen piber)

De tre vakante stemmer, der er gjort plads til i orglet, er en 16 fods strygestemme og to tremulanter.

VENSTRE SIDE:



POSITIV C-g''':

Gedakt 8', Rørfløjte 4', Quint 2 2/3', Principal 2', Terts 1 3/5

SVELLEVÆRK C-g''':

Celeste 8', Fugara 8', Blokfløjte 8', Principal 4', Kobbelfl. 4'

HOVEDVÆRK C-g''':

Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Gedaktfløjte 4'

PEDAL C-f':

Subbas 16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4'

HØJRE SIDE:



POSITIV:

Quint 1 1/3', Vox Humana 8', Vakant

SVELLEVÆRK:

Gedakt 2', Oktav 1', Vakant 16', Obo 8', Vakant

HOVEDVÆRK:

Oktav 2', Mixtur II-III, Skalmeye 8'

PEDAL:

Fagot 16'